

JET CLEANER



... tak se dělá chemie

**ČIŠTĚNÍ/
UVOLŇOVÁNÍ**



Sprej na čištění karburátorů a škrtkých klapek

- **použitelný na karburátory, škrtké klapky, ventily, písty a jiné pohyblivé části**
- **odstraňuje zbytky karbonu, spálených částí, olejů, mastnotu**
- **zlepšuje chod motoru**
- **snižuje spotřebu automobilu**



Rychle a účinně odstraňuje zbytky karbonu, spálených částí, olejů a mastnot

- čistí karburátory, škrtké klapky, ventily, písty a jiné pohyblivé části
- zlepšuje chod motoru
- snižuje spotřebu automobilů
- prodlužuje životnost motorů
- použitelný na dieselové i benzínové motory
- vhodný na katalyzátory a lambda sondy
- má výrazný kapilární efekt

Způsob použití:

Spalovací systém:

Při čištění škrtké klapky sundejte vzduchový filtr a nastříkejte JET –CLEANER do klapky ohřátého motoru.

Odpojte přívod benzínu a nechte klapku otevřenou. Poté znovu nastříkejte produkt a nechte 5-10 minut působit. Nastartujte motor a stříkejte JET-CLEANER ještě po dobu 1 minuty, nechte motor běžet, dokud nedojde ke spotřebování paliva v systému. Připojte přívod benzínu a smontujte rozebrané části.

Vstřikovací systém:

Vymontujte volnoběžný ventil a očistěte jej. Nastartujte motor a zaveďte přívod vzduchu co nejblíže ke škrtké klapce a poté nastříkejte po dobu 5-10 sekund do vzduchového sání. Na závěr smontujte rozebrané části.

Skl. č.: 202-17
Obsah: 500 ml
Balení/ks: 24

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.