



... tak se dělá chemie

SENSISEPTIC SPRAY

Dezinfekční a hygienický sprej

- **odstraňuje 99,99% bakterií ze všech povrchů**
- **použitelný na místech, kde jsou kladeny vysoké nároky na hygienu: průmysl, doprava, sanitární prostory, kanceláře, dílny**
- **velmi dobrá snášenlivost s materiály, rychle a beze zbytku vysychá**
- **účinný proti Noro-, Adeno- i Rota-virům a také SV40**



SENSISEPTIC je rychlé řešení pro účinnou dezinfekci všech alkoholu odolných povrchů ze všech materiálů. Použitelný všude tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na hygienu. Je snášenlivý s většinou materiálů, rychle a beze zbytku se odpařuje. Účinný proti bakteriím, virům, tuberkulóze, omezeně virucidním virům BVDV(HCV)/ Vaccinio včetně HBV/HIV. Testováno proti MRSA. RKI doporučení: účinnost dezinfekčních prostředků proti virům. Plní normu prEN 13697 o účinnosti proti Noro-, Adeno- i Rota-virům a také SV40.

Využití:

V průmyslu, hromadné dopravě, dílnách, sanitárních prostorách, kancelářích

Použití:

Předměty nebo plochy určené k dezinfekci nastříkejte ze vzdálenosti cca 30 cm, nechte 60 vteřin působit a v případě potřeby otřete utěrkou na jednorázové použití. Vysychá rychle a beze zbytku.

Vlastnosti:

- okamžitá účinnost
- bez obsahu aldehydu
- účinný proti bakteriím, levurocidům, tuberkulóze
- účinnost proti obaleným virům BVDV (HCV)/ Vaccinia
- HBV/HIV účinnost
- účinnost proti neobaleným virům: Rota, Adeno, SV40, Noro
- MRSA účinnost
- bezzbytkový
- příjemná vůně
- dobrá snášenlivost s materiály
- pozor na aplikaci na povrchy citlivé na alkohol: akrylové sklo
- použitelný pro dezinfekci obuvi

Účinnost:

Bakterie, Levuocidy:	1 min.	Vaccinia:	30 vteřin
MRSA:	1 min.	Rotaviry:	30 vteřin
Tbc.:	1 min.	Noroviry:	15 min.
BVDV/(HCV):	30 vteřin	SV40:	5 min.
Adenoviry:	15 min.		

Skl. č.: 102-642
Obsah: 250ml
Balení/ks: 12

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.